

ALB - Fehlercodetabelle

Diagnosecode		Betroffene Räder				Gestörtes Bauteil/System
Hauptfehlercode	Subcode	Vorderrad		Hinterrad		
		Rechts	Links	Rechts	Links	
1	-	-	-	-	-	Hydraulisch gesteuertes Bauteil
2	-	-	-	-	-	Schalterproblem an der Feststellbremse
3	1	-	-	-	-	Fail-Safe-Relais, Vorderräder
	2	-	-	-	-	Fail-Safe-Relais, Hinterräder
	13	x				Impulsgeber
	14			x		Impulsgeber
	15				x	x
4	4			x		Raddrehzahlsensor(en)
	8				x	Raddrehzahlsensor(en)
	12			x	x	Raddrehzahlsensor(en)
5 oder 6 oder 7	1	x				Raddrehzahlsensor
	2		x			Raddrehzahlsensor
	4			x		Raddrehzahlsensor
	8				x	Raddrehzahlsensor
8	1	Innen				Störung am magnetventilkreis für Vorderradbremsten (geöffnet)
	2	Aussen				
	3	Beide				
	4		Innen			
	8		Aussen			
	12		Beide			
	15	Beide	Beide			Fail-Safe-Relais, Vorderräder
Diagnosecode		Betroffene Räder				Gestörtes Bauteil/System
Hauptfehlercode	Subcode	Vorderrad		Hinterrad		
		Rechts	Links			
9	-			Innen		Störung im Magnetventil
10	-			Aussen		Störung im Magnetventil
11	-			Beide		Störung im Magnetventil
	3	Beide		Beide		
	12		Beide	Beide		
	15	Beide	Beide	Beide		

12	1	Innen			Magnetventilstörung (kurzschluß) Stromversorgungsproblem
	2	Ausen			
	3	Beide			
	4		Innen		
	8		Ausen		
	12		Beide		
	15	Beide	Beide		
13	-			Innen	Magnetventilstörung (kurzschluß) Stromversorgungsproblem
14	-			Ausen	
15	-			Beide	
	3	Beide		Beide	
	12		Beide	Beide	
LED - Anzeige bleibt an.		Beide	Beide	Beide	